


Tourner la molette B dans le sens de la flèche (H) pour corriger un tir trop haut

Tourner la molette A dans le sens de la flèche (L) pour corriger un tir trop à gauche



Réglage de la hausse Steyr